

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

TERMÉK BEMUTATÁS

Üdvözljük az UT-TS147WH alkonykapcsoló felhasználójaként!

A termék képes automatikusan be- és kikapcsolni a világítást a környezeti fényviszonyok függvényében. A környezeti hőmérséklet és páratartalom nem befolyásolja a működést. Alkalmazása nemcsak, hogy kényelmes, de praktikus is azért, hogy a hozzá csatlakoztatott terhelést csak éjszaka működteti. Használatos legtöbbször utak, kertek, stb. világításának automatikus be- és kikapcsolására.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség: 220-240V~

Névleges áramerősség: 10A

Hőmérséklet tartomány: -20°C...+40°C

Névleges Izzó (cos φ=1): max. 1200W

terhelés: LED, fénycső, kompakt fénycső
(cos φ=0,5): max. 500 W

Névleges frekvencia: 50 Hz

Környezeti megvilágítás: <5-50LUX (állítható)

Üzemi páratartalom: < 93% RH

Érintésvédelmi osztály: II.

Védettségi fokozat: IP54/IP20

Méret: 57x24x37 mm

FELSZERELÉS

FIGYELMEZTETÉS!



Áramütés
miatti
életveszély!




- Képzett villanyszerelőnek kell beszerelnie.
- Feszültségmentesítse a hálózatot.
- Gondoskodjon a feszültség alatti alkatrészek esetleges megérintésének védelméről.
- Biztosítsa, hogy a készüléket ne lehessen bekapcsolni.
- Ellenőrizze, hogy az áramellátás le legyen választva.

- Feszültségmentesítse a hálózatot.


- Rögzítse az alkonykapcsolót a csomagban található laposfejű csavarok segítségével a kívánt helyzetben.

- Csatlakoztassa a vezetéket a készülékhez a kapcsolási rajz szerint.

- Helyezze feszültség alá a hálózatot és tesztelje a működést.



KAPCSOLÁSI RAJZ



TESZT

- Forgassa a LUX gombot HOLD helyzetbe és kapcsolja be az áramellátást.
- Ha nappal tesztel, borítson egy fekete átlátszatlan ruhát a termékre.
- Amikor a ruha eltakarja a fotocella érzékelő ablakát és a megvilágítás kisebb lesz, mint 5 LUX, a lámpa felkapcsolódik.
- Amikor leveszi a ruhát, a lámpa automatikusan kikapcsol.
- Amikor átállítja a LUX gombot NAP helyzetbe, a lámpa felkapcsolhat 50 LUX-nál alacsonyabb környezeti megvilágítás esetén is.



MEGJEGYZÉS

- A fotocella előtt ne legyen akadályozó tárgy, ami blokkolhatja a természetes fény fotocellába jutását.
- A fotocella előtt ne legyen lengő tárgy.
- Ne építse be a fotocellát a lámpatest alá vagy olyan helyre, ahol a fotocellát fény érheti.

A TERMÉK MEGFELELŐ KEZELÉSE



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék területén belül nem kezelhető együtt háztartási hulladékokkal. Az ellenőrzetlen hulladékkezelés miatt bekövetkező esetleges környezeti és egészségügyi károsodások megelőzése érdekében, visszagyűjtési kötelezettség vonatkozik a termékre, felelősségteljesen hozzájárulva ezzel az alapanyagok fenntarthatóságához. Az elhasznált eszközök begyűjtése érdekében használja a visszagyűjtő és újrahasznosító hálózatot vagy keresse meg a terméket értékesítő kereskedőt. Ezzel megoldható az elhasznált termék környezetvédelmi szempontból történő biztonságos visszagyűjtése.

Forgalmazza: Sza-Co Kft., H-6000 Kecskemét, Izzó u. 2., +36-30-99-11-537,
info@ultratech-world.com, www.ultratech-world.com

USER MANUAL

PRODUCT DESCRIPTION

Welcome to use UT-TS147WH light-control sensor!

The product can turn on or turn off light automatically according to ambient-light. Ambient temperature and humidity can't affect it. It is not only convenient but also practical; it can control the load working only at night. It is used for road light, garden light etc.

SPECIFICATION

Rated Voltage: 220-240V~

Rated Current: 10A

Working Temperature: -20°C...+40°C

Rated Load: Bulb (cos φ=1): max. 1200W
LED, Compact and Linear
Fluorescent lamps
(cos φ=0,5): max. 500 W

Power Frequency: 50 Hz

Ambient Light: <5-50LUX (adjustable)

Working Humidity: < 93% RH

Protection Class: II.

IP Rating: IP54/IP20

Dimension: 57x24x37mm

INSTALLATION

WARNING!




**Danger of death
through electric
shock!**




- Must be installed by professional electrician.
- Disconnect power source.
- Cover or shield any adjacent live components.
- Ensure device cannot be switched on.
- Check power supply is disconnected.

- Switch off the power.
- Fix the bottom on the selected position with the inflated screw through the two screw holes (refer to the right figure).
- Connect the power with the sensor according to the connection-wire diagram.
- Switch on the power and test it.



CONNECTION-WIRE DIAGRAM



TEST

- Slide the LUX knob to position (-) and switch on the power.
- When you test in daytime. You should cover a black opaque cloth on the product.
- When the cloth mantles the detection window of the photocell, the ambient light of the photocell is less than 5 LUX, the lamp will be on.
- When you take off this cloth, the lamp will be off automatically.
- When you slide the LUX knob to position (+), the lamp could be on in the ambient light less than 50LUX.



NOTE

- In front of the photocell, it should be no obstruction affecting to accept natural light.
- In front of the photocell, it should be no swaying object.
- Don't install the photocell under the light or in the place where the light will be irradiated to the photocell.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse or material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Distributor: Sza-Co Kft., H-6000 Kecskemét, Izzó u. 2., +36-30-99-11-537,
info@ultratech-world.com, www.ultratech-world.com